

**ANKER**

ANKER\_SC\_BOOST\_CZ

# SoundCore Boost

BLUETOOTH REPRODUKTOR



**Návod k použití**

## Bezpečnostní pokyny

1. Zařízení neupustte na zem.
2. Zařízení nerozmontovávejte.
3. Zařízení neponořujte do vody.
4. Vyhněte se extrémním teplotám.
5. Použijte původní nebo certifikované kabely.
6. K čištění nepoužívejte žádný abrazivní čistič ani olej.
7. Toto zařízení nepoužívejte ve venkovním prostředí během bouřek.

## Oznámení

 Toto zařízení splňuje podmínky pro rádiové interference evropského společenství.



Tento produkt je navržen a vyroben za použití vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které je možné recyklovat a opětovně použít.



Tento symbol znamená, že by neměl být produkt likvidován s běžným domovním odpadem, ale měl by být na konci životnosti zlikvidován odevzdáním v příslušném sběrném místě, aby mohl být recyklován. Správná likvidace a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Více informací o likvidaci a recyklaci tohoto produktu zjistíte u místní správy, v odběrném místě nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

## Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s částí Part 15 Pravidel. Provoz je předmětem následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení může způsobit škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně interferencí, což může způsobit nežádoucí podmínky provozu.


**Upozornění:** Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny stranou zodpovědnou za dodržení souladu s podmínkami mohou být příčinou ztráty nároku uživatele provozovat toto zařízení.

**Pozn.:** Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 Pravidel FCC. Tyto normy jsou vytvářeny kvůli zaručení přiměřené ochrany proti škodlivému rušení instalací v obytných zónách.

Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí, a pokud není instalováno a používáno ve shodě s pokyny, může způsobit rušení rádiové komunikace. Každopádně, neexistuje záruka, že se rušení v určité instalaci neobjeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení při přijímání radiového, nebo televizního vysílání, které lze určit zapnutím, nebo vypnutím přístroje, potom uživateli doporučujeme zkusit zabránit rušení pomocí jednoho, nebo několika z následujících postupů: (1) Otočit, nebo přemístit přijímací anténu (2) Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem (3) Připojit zařízení do zásuvky s jiným okruhem, než má ta, do které je připojen přijímač. (4) O pomoci se poraďte s prodejcem, nebo zkušeným radiotelevizním technikem.


## Prohlášení RF

Toto zařízení splňuje obecné podmínky ohledně RF záření. Zařízení lze používat jakožto přenosné zařízení bez jakýchkoli omezení.




## Nabíjení SoundCore

Jedna blikající bílá Slabá baterie  
Nic nesvítlí Plně dobíto




Pro zachování dlouhé životnosti baterie baterii plně nabijte minimálně jednou za 45 dní.


## Dobíjení USB zařízení



## Zapínání/Vypínání




## Bluetooth párování



Stisk delší než 4s  
Vstup do režimu párování  
Zrušení párování připojeného zařízení a další vstup do režimu párování  
Rychle blikající modrá Režim párování  
Svítilící modrá Připojeno k zařízení  
Při zapnutí se SoundCore automaticky připojí k naposled připojenému zařízení, pokud je toto k dispozici. Pokud ne, vstoupí SoundCore do režimu párování.

## NFC párování

Pro přerušení zapojení se znovu dotkněte NFC zařízením na detekční oblast NFC na SoundCore



## Připojení přes AUX

Kabel Sound Line AUX se prodává samostatně.

Pro návrat do režimu Bluetooth odpojte kabel V AUX od reproduktoru SoundCore.



## Ovladače







### Přehrávání hudby

	Stisk	Přehrávání/Pauza
	Dvojitý stisk	Přesun vpřed
	Stisk	Hlasitost nahoru/dolů
	Stisk	Super basy

## Mikrofon

 > 15 Stisk a přidržení na 1 sekundu Aktivace Siri nebo jiného hlasového asistenta

## Telefonní hovory

 x1	Stisk	Přijmutí/Ukončení hovoru
 > 15	Stisk/Přidržení 1 sekundu	Odmítnutí hovoru
 x1	Stisk	Přidržení aktuálního a přijmutí příchozího hovoru
 > 15	Stisk/ Přidržení 1 sekundu	Přepínání mezi přidržným a aktivním hovorem
 x1	Stisk	Přenos hovoru mezi reproduktorem a mobilním telefonem
	Modrá nepřetržitě	Hovor
	Modrá bliká	Příchozí hovor

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstup	5V - 2A
USB výstup	5V - 1A
Doba přehrávání (dle hlasitosti a obsahu)	až 12 hodin
Voděodolnost	IPX 5
Rozměry a hmotnost	204 x72 x 69 mm, 585 g
Driver (plnopásmový)	1.75 " x 2
Dosah	20 m
Audio výstup	10W x 2
Doba dobíjení	4-6 hodiny
Kapacita baterie	5200 mAh
Impedance	4Ω
Kmitočtová charakteristika	70 Hz - 20KHz
Verze Bluetooth	V4.2

### DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA

**Praha Music Center, s.r.o.**

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

### ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

**Praha Music Center, s.r.o.**

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: [servis@pmc.cz](mailto:servis@pmc.cz)